

● Modalità di calibratura



Tenere premuto il tasto MODE.



Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF, dopo circa 1 secondo lasciare il tasto MODE.

CAL

Lr

Per modificare il campo di misurazione premere il tasto MODE: CAL Lr → CAL Mr → CAL Hr (Scroll)



Eseguire la taratura a zero come descritto. Premere il tasto ZERO/TEST.

➤ VANO MISURAZIONE

Il simbolo del campo di misurazione lampeggia per circa 3 secondi.

RISULTATO

Sul display appare alternativamente:

CAL

Posizionare su l standard da utilizzare nel pozzetto di misurazione e chiudere con l'apposito coperchio. Premere il tasto ZERO/TEST.



➤ VANO MISURAZIONE

Il simbolo del campo di misurazione lampeggia per circa 3 secondi.

RISULTATO

Il risultato appare alternato con CAL.

CAL

Se il risultato corrisponde al valore dello standard utilizzato (entro il limite di tolleranza ammissibile), abbandonare la modalità di calibratura premendo il tasto ON/OFF.



Premendo una volta il tasto MODE il risultato visualizzato aumenta di 1 Digit.



Premendo una volta il tasto ZERO/TEST, il risultato visualizzato diminuisce di 1 Digit.

CAL

Premere ripetutamente i tasti finché il risultato visualizzato non corrisponde al valore dello standard utilizzato.

RISULTATO + X



Premendo il tasto ON/OFF viene calcolato il nuovo fattore di correzione e memorizzato nel livello di calibratura effettuato dall'operatore (non si verifica nessuno spegnimento automatico dopo 5 minuti).

: :

Conferma della calibratura (3 secondi).

Non è possibile calibrare il campo di misurazione HR separatamente. Si fa sempre riferimento alla calibratura del campo di misurazione MR.

● Nota

CAL

Calibratura effettuata dal produttore attiva.

cAL

Calibratura effettuata dall'operatore.

● Valori di calibratura consigliati

Lr: 100 mg/l

Mr: 900 mg/l

● Calibratura effettuata dall'operatore : cAL

Calibratura effettuata dal produttore : CAL

L'apparecchio può essere riportato alla calibratura originaria (calibratura effettuata dal produttore) come segue.



Tenere premuti contemporaneamente i tasti MODE e ZERO/TEST.



Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF. Dopo circa 1 secondo lasciare i tasti MODE e ZERO/TEST.

Sul display appare alternativamente:

SEL

L'apparecchio è regolato secondo la taratura originaria. (SEL significa Select: selezionare).

CAL

oppure:

SEL

L'apparecchio lavora con una calibratura effettuata dall'operatore. (Qualora debba essere mantenuta la calibratura effettuata dall'operatore, spegnere l'apparecchio con il tasto ON/OFF).

cAL



Premendo il tasto MODE viene attivata la calibratura effettuata dal produttore.

SEL

Sul display appaiono alternativamente i seguenti messaggi:

CAL



Spegnere l'apparecchio con il tasto ON/OFF (non si verifica alcuno spegnimento automatico dopo 5 minuti).

● Indicazioni per l'operatore

E 10

Fattore di calibratura "out of range"

E 70

Lr: Calibratura effettuata dal produttore non in regola/cancellata

E 72

Mr: Calibratura effettuata dal produttore non in regola/cancellata

E 71

Lr: Calibratura effettuata dall'operatore non in regola/cancellata

E 73

Mr: Calibratura effettuata dall'operatore non in regola/cancellata