

● Modo de calibración



Presionar la tecla MODE y **mantenerla presionada**.



Encender el aparato mediante la tecla ON / OFF. Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar la tecla MODE.

CAL

En la pantalla aparece alternativamente:

SiO



Realizar la calibración a cero como descrito. Presionar la tecla ZERO / TEST.



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.

0.0.0

En el display aparece alternativamente:

CAL



Colocar el estándar a utilizar en el compartimento de medición, según la marcas Δ . Presionar la tecla ZERO / TEST.



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.



El resultado aparece en la pantalla alternativamente con CAL.

CAL

Cuando el resultado del análisis concuerde con el valor del estándar utilizado (dentro de la tolerancia permitida), se abandonará el modo de calibración mediante la presión de la tecla ON / OFF.



Presionando 1 x la tecla MODE, se elevará el resultado indicado en un dígito.



Presionando 1 x la tecla ZERO/ TEST, se disminuirá el resultado indicado en un dígito.

CAL

Presionar repetidamente la teclas, hasta que el resultado indicado concuerde con el valor del estándar utilizado.



Mediante la presión de la tecla ON/OFF se calculará el nuevo factor de corrección, quedando memorizado en el nivel calibración - usuario.



Confirmación de la calibración (3 segundos).

● Observación

CAL

Calibración de fabricación activa.

cAL

Calibración ha sido realizada por el usuario.

● Valor de calibración recomendados

Dióxido de silicio: entre 0,5 y 1,5 mg/l SiO₂

● Calibración por el usuario : cAL

Calibración de fábrica : CAL

El aparato se puede reponer a su estado inicial (calibración de fabricación) de la siguiente manera:



Mantener presionadas conjuntamente las teclas MODE y ZERO/TEST.



Encender el aparato presionando la tecla ON/OFF. Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar las teclas MODE Y ZERO/TEST.

En el display aparece alternativamente:

SEL

El aparato se encuentra con la calibración de fabricación (SEL significa Select: seleccionar)

CAL

o:

SEL

El aparato trabaja con una calibración realizada por el usuario. (Si se desea mantener los valores de la calibración realizada por el usuario, apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF).

cAL



Presionando la tecla MODE, se podrá activar la calibración de fabricación . En el display aparece alternativamente:

SEL

CAL



Apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF.

● Observaciones para el usuario

E 10

Factor de calibración „out of range“

E 70

Calibración de fábrica incorrecta / cancelada

E 71

Calibración por el usuario incorrecta / cancelada