

● Modo de calibración



Presionar la tecla MODE y **mantenerla presionada**.



Encender el aparato mediante la tecla ON/OFF.
Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar la tecla MODE.

CAL

Cl

En el display aparece alternativamente:



Realizar la calibración a cero como descrito.
Presionar la tecla ZERO / TEST.

⇒ **METODO** ⇐

0.0.0

CAL

El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos.
En el display aparece alternativamente:



Colocar el estándar a utilizar en el compartimento de medición según las marcas. Presionar la tecla ZERO/TEST.

⇒ **METODO** ⇐

RESULTADO

CAL

El símbolo del método parpadea durante aproximadamente 3 segundos.
El resultado aparece en la pantalla alternativamente con CAL.

Cuando el resultado del análisis concuerde con el valor del estándar utilizado (dentro de la tolerancia permitida), se abandonará el modo de calibración mediante la presión de la tecla ON/OFF.



Presionando 1 x la tecla MODE, se elevará el resultado indicado en un dígito.



Presionando 1 x la tecla ZERO/TEST, se disminuirá el resultado indicado en un dígito.

CAL

RESULTADO + x

Presionar repetidamente las teclas, hasta que el resultado indicado concuerde con el estándar utilizado.



Mediante la presión de la tecla ON/OFF se calculará el nuevo factor de corrección, quedando programado en el nivel calibración - usuario.

: :

Confirmación de la calibración (3 segundos).

● Observación

CAL

Calibración de fábrica activa.

cAL

Calibración ha sido realizada por el usuario.

● Valor de calibración recomendados


Cloro: entre 0,5 y 1,5 mg/l*

* respectivamente los valores mencionados en el kit de estándares

● Calibración por el usuario : cAL

Calibración de fábrica : CAL

El aparato se puede reponer a su estado inicial (calibración de fábrica) de la siguiente manera:



Mantener presionadas conjuntamente las teclas MODE y ZERO/TEST.



Encender el aparato presionando la tecla ON/OFF.
Pasado aproximadamente 1 segundo, soltar las teclas MODE y ZERO/TEST.

En el display aparece alternativamente:

SEL

CAL

El aparato se encuentra con la calibración de fábrica.
(SEL significa Select: seleccionar)

o:

SEL

cAL

El aparato trabaja con una calibración realizada por el usuario. (Si se desea mantener los valores de la calibración realizada por el usuario, apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF.



Presionando la tecla MODE, se podrá activar la calibración de fábrica. En el display aparece alternativamente:

SEL

CAL



Apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF.

● Observaciones por el usuario

E 10

Factor de fábrica "out of range"

E 70

Calibración de fábrica incorrecto / cancelado

E 71

Calibración por el usuario incorrecto / cancelado